

# bo



 7,5



H: 108 cm



- Die Materialien für bo sind sorgfältig ausgewählt, um einen perfekten Mix von Komfort, Hygiene und eine elegante ästhetische Ausstrahlung zu erzielen. Neben dem Leder-Look Material, ist bo auch noch mit einem Spezialstoff mit Mikro Perforationen versehen, der über die Mitte des Sitzes läuft, damit der Buggy gut atmen kann.



- Wenn das Verdeck, die Zubehörteile oder die Sitzeinlage zerknautscht ist oder Falten aufweist, weil der Buggy längere Zeit eingeklappt war, den Stoff einfach auf der umgekehrten Seite bügeln. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zwischen dem Bügeleisen und dem Stoff.



## Folding



### Spezifikationen:

- Geeignet von 6 Monaten bis 20 Kg.
- Leicht und kompakt
- Schnell und einfach zu falten
- Fußstütze in 3 Positionen
- Schwenkbare Vorderräder mit Fixierung für jedes Gelände
- Ergonomische Handgriffe
- Bremse mit Handbedienung
- Accessoires für die persönliche Gestaltung

#### Gestell

**MAßE (LxBxH)**

**Geöffnet:** 58x80x108 cm

**Totalgewicht:** 7,5 

#### Gestell zusammengeklappt

**MAßE (LxBxH)**

**Gefaltet:** 108x27x25 cm

**Totalgewicht:** 7,5 

## Vorhandene Farben



● A202110



● A202609



● A202615



○ A202615

## Zubehör



Rain cover  
S201-03



Footmuff

## Fußsack Farben



● S201110-02



● S201609-02



● S201615-02



○ S201007-02

**i** Mit dem Zipper-System kann der obere Teil leicht geöffnet und entfernt werden.

## Schick und praktisch

### Fashion Kits

Austauschbare Sitzbezüge, Sonnenblenden und andere spezielle Teile.



### Fashion Kit Farben



## Pflege und Wartung



### Reinigung des Sitzes

Der Sitz lässt sich mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel säubern. Mit Feuchttüchern für Babys erzielen Sie ein perfektes Ergebnis. Reinigen Sie den Buggy bevor Sie diesen falten oder abstellen.

Wenn das Dach, der Sitz oder das Zubehör Falten bekommt nach dem er lange zusammengeklappt war, dann bügeln Sie das Textil einfach auf der Rückseite. Aber verwenden Sie unbedingt ein feuchtes Tuch zwischen dem Bügeleisen und dem Stoff.

Unter manchen extremen Klimaverhältnissen kann es zu Schimmelbildung kommen! Um das zu verhindern, falten Sie den Buggy nicht und lagern Sie ihn in einem gut durchlüfteten Raum.

### Reinigung des Gestells

Übermäßigen Schmutz immer abbürsten und Rückstände von Sand und Salz nach einem Strandbesuch entfernen. Mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.

### Schmieren der beweglichen Teile

Regelmäßig die Räder, Scharniere und andere verschiebbare Teile mit einem Öl- oder Silikonschmiermittel schmieren. Kein dichtes Öl verwenden, da dies Staub und feinen Sand anzieht, der die beweglichen Teile blockieren und beschädigen kann.

**i** Führen Sie diese Schritte regelmäßig durch, um den perfekten Zustand Ihres Kinderwagens zu wahren.

**⚠** Die Stoff- und Kunststoffteile sind besonders farbbeständig. Wenn sie aber übermäßiger Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, können Kunststoff- und Stoffteile vorzeitig ausbleichen.

## Garantie



**i** Registrieren Sie Ihr Produkt online unter [www.mimakids.com](http://www.mimakids.com)

Dadurch wird Ihre Garantie aktiviert und wir können Sie über mögliche Aktualisierungen des Produkts auf dem Laufenden halten. Ihr Produkt erfüllt die geltenden Sicherheitsvorschriften und es wird garantiert, dass es zum Zeitpunkt des Kaufs frei von Herstellungs- und Materialmängeln ist. Sollte dieses Produkt nach seinem Kauf und während der Garantiezeit (bei normalem Gebrauch wie im Benutzerhandbuch beschrieben) Herstellungs- und/oder Materialmängel aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

### Garantiebedingungen:

- Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Diese Garantiefrist ist nicht verlängerbar, auch nicht im Reparaturfall.
- Für eine Gültigkeit der Garantie müssen folgende Punkte erfüllt sein:
  1. Sie haben Ihr Produkt online unter [www.mimakids.com](http://www.mimakids.com) registriert.
  2. Sie legen Ihrem Händler den Originalkaufbeleg vor.
  3. Sie geben Ihrem Händler eine Beschreibung des Mangels.
- Die Garantie wird gegenüber dem ursprünglichen Eigentümer des Produktes abgegeben und ist nicht auf einen späteren Eigentümer übertragbar.
- Die Garantie enthält einen Anspruch auf Reparatur, nicht auf Umtausch oder Rückgabe eines Produkts.

#### Die Garantie wird unter folgenden Umständen nicht gewährt:

- Das Produkt ist von einem Dritten verändert oder repariert worden.
- Korrosion oder Rostbildung an Rädern und Gestell aufgrund extremer Umweltbedingungen, darunter hohe Luftfeuchtigkeit, Salpeter, Eis oder Schnee, oder aufgrund unzureichender Wartung.
- Der Mangel wurde durch unsachgemäße Nutzung oder Wartung verursacht oder durch eine andere Ursache, die als durch den Benutzer verschuldet gilt, insbesondere die Nichterfüllung der Gebrauchsanweisungen, die im Benutzerhandbuch beschrieben werden.
- Der Mangel ist als Ergebnis eines Unfalls oder einer Beschädigung entstanden, der/die durch eine Flug- oder Transportgesellschaft verursacht wurde.
- Bei normaler Abnutzung, die durch den täglichen Gebrauch dieses Produkts zu erwarten ist.
- Ausbleichen oder Beschädigung des Stoffes durch Waschen, Regenwasser oder eine übermäßige Aussetzung der Sonnenstrahlung.
- Der Mangel ist das Ergebnis einer Überlastung (durch Überschreiten des angegebenen Höchstgewichts für das Kind oder einen Gegenstand, mit dem der Wagen beladen wurde).